

Micro-tint gebruiksaanwijzing:

Omdat in de praktijk gebleken is dat de vorige gebruiksaanwijzing niet concreet genoeg was hierbij een nieuwe.

Voorbehandeling:

1. De glazen slijpen
2. Glas schoonmaken met spiritus en droog maken
3. De conditioner fles schudden voordat u de vloeistof in de container gooit.
4. De korf moet altijd in de container zitten (zie foto)



5. De conditioner onverdund (dus puur) gebruiken bij kamer temperatuur (dus niet in de magnetron).
6. De glazen met de bolle kant (de voorkant) naar boven in de container leggen die met een flinke bodem conditioner is gevuld.
7. 30 seconden erin laten liggen.

Kleuren:

- Als je dit voor de eerste keer gaat doen probeer het dan eerst uit met 10 glazen.
 - Bepaal de eerste keer een magnetron vermogen waarbij het water in de container zachtjes blijft borrelen (dus net kookt) als het er meerder minuten instaat.
 - Experimenteer de eerste keer met gewoon 1/3 deel water ipv kleurstof.
1. De kleurstof fles voordat je het in de container doet goed schudden !
 2. Gebruik rubber keuken handschoenen tijdens het kleuren om je handen niet te kleuren en om hete dingen beet te pakken.
 3. Container met de korf erin tot 1/3 hoogte vullen
 4. Het geheel op een stenen bord zetten.
 5. Dit geheel 2 minuten vol vermogen verwarmen in de magnetron (ZONDER DEKSEL !)
 6. Uit de magnetron halen.
 7. De glazen uit de conditioner DIREKT in de kleurstof met de BOLLE kant boven.
 8. Weer alles in de magnetron en dan ongeveer 4 minuten op 600 WATT.
 9. Hierna kan je de glazen afspoelen onder de kraan.
 10. Terwijl dit bord in de magnetron staat maak je het volgende paar glazen schoon en zet ze in de conditioner.
 11. Is er water verdampt dan vul je dit bij met water uit de kraan en om het weer te mixen beweeg je de korf in de container een paar keer op en neer.
 12. Het voorwarmen hoeft bij het volgende paar natuurlijk niet meer , dit dient alleen 's-Ochtends om de pigmenten goed te mengen.
 13. Schud dus elke keer 's-Ochtends als je begint de container met het deksel erop om de pigmenten goed te mengen en verwarm de eerste keer voor.

Ontkleuren:

1. **Kom niet op het idee om de color remover van B.P.I te gebruiken in de magnetron omdat deze bij het inademen van de dampen op den lange duur Lever en Nier beschadigen oplevert !! Daar dit een Ethyleen-Glycol verbinding is.**
2. Micro-tint Color remover is op waterbasis dus veilig in de magnetron.
3. Glazen in de korf leggen en de korf in de container net als bij de vorige verhalen.
4. Zachtjes koken.
5. Verdamp water kan je gewoon bijvullen uit de kraan.
6. Kleurt de Color remover donker dan gaat hij gewoon door met het onttrekken van de kleur uit het glas, dus niet weggooien als hij donker kleurt ! Totdat hij echt verzadigt is.

UV400:

1. Schudden en zeker 2 minuten voorwarmen voor gebruik.
2. Eerst in de conditioner
3. Na de UV400 LANGZAAM laten afkoelen (in de vloeistof of in de lucht) dus niet laten schrikken onder de koude kraan.
4. Hierna de procedure volgen voor kleuren.
5. Ook hierna weer langzaam laten afkoelen voordat je de lens schoonmaakt.

Markaway:

- Het middel om de stempels van de glazen af te halen is ook zeer geschikt om plaksel van stickers op glazen af te halen.

Deksels:

Gebruik je alleen 's- Avonds om de containers af te dichten tegen stof en NIET IN DE MAGNETRON

Ultradrive:**Specsavers korting:**

Specsavers winkels die accoord gaan met automatische incasso krijgen 5% korting over de hele order. Dit is een korting die alleen voor Specsavers Nederland geldt.